

BRUGSANVISNING DK- T.220.50 TeleSwitch

GENERELT:

TeleSwitch er designet til fjernbetjent tænd og sluk af elektriske komponenter ved brug af telefonen. TeleSwitch kan tænde/slukke for komponenter med en samlet belastning på max. 230 V, 10A (2300 W). TeleSwitch kan anvendes som kontakt eller nedtællings timer (1-99 timer). TeleSwitch er forsynet med en fabriks indstillet adgangskode på 0000 og 6 ringesignaler før svar.

INSTALLATION:

1. Tilslut TeleSwitch til EL nettet
2. Tilslut telefonkablet i siden af TeleSwitch og forbind til telefonstikket. Hvis TeleSwitch skal fungere sammen med et andet telefonapparat kan de parallelforbindnes eller de kan tilsluttes med et dobbeltstik. Forbind det apparat som du ønsker at tænde/slukke til El- udtaget på TeleSwitch. De første gange kan du bruge en almindelig lampe for at blive bekendt med hvordan TeleSwitch fungerer.

ANVENDELSE:

Første opkald og ændring af adgangskode:

Den første gang du ringer til TeleSwitch bør den fabriksindstillede adgangskode ændres til din egen personlige adgangskode. Koden kan indeholde mellem en og fem cifre. Fabriksindstillingen er 0000. for at ændre denne indstilling gøres følgende:

1. Ring op til det telefonnummer TeleSwitch er tilsluttet.
2. Efter 6 ringesignaler høres en tone. Drej *0000# Der høres en ny tone.
Drej *ny kode#

Eksempel: du ønsker at benytte 1234 som ny adgangskode. Drej: *0000# (tone) *9*1234# Noter den nye kode og gem den.

* **Bemærk: vent altid 2-3 min. mellem hvert opkald** (fejlfinding D))

Tænd og sluk for TeleSwitch:

Når du har lavet din personlige adgangskode og ønsker at benytte denne, gør følgende:

1. Drej telefon nummeret og afvent tone efter de seks ringetoner.
2. Drej *(personlig kode)# og du får igen en tone.
3. Drej *1# for tænd, der lyder nu en lang tone der indikerer at apparatet er tændt.
Drej *0# for sluk, der lyder nu to korte toner der indikerer at apparatet er slukket.

Vær opmærksom på at der kun er ca. 6 sekunder til at tænde eller slukke for apparatet, efter at den personlige kode er opgivet.

4. Hvis man ønsker at apparat kun skal virke i en kortere periode (nedtælling) kan perioden indkodes samtidig med at man tænder apparatet. Når apparatet er tændt med *1# drej derefter *1*1-99# (fra 1 til 99 timer)

Eksempel: hvis du vil tænde for en varmeovn i 5 timer: drej *1#*1*5#

N.B. Hvis der er strømsvigt medens nedtællingen er aktiveret (punkt 4) vil TeleSwitch slukke, men bevare alle andre indkodede parametre.

Kontrol af status på TeleSwitch

Det er muligt at kontrollere om apparatet er tændt eller slukket ved at dreje

*2# efter at have drejet adgangskoden.

En lang tone indikerer at enheden er tændt. To korte toner indikerer at enheden er slukket.

Ændring af antal ringesignaler før svar

Enheden kan sættes til at svare efter 1 til 6 ringesignaler. For at ændre de

fabriksindstillede 6 signaler skal man dreje *8*(antal signaler)#

F.eks.: ønskes 2 signaler før svar drej *8*2#

Benyttes tastatur(tone)telefon

Kald op til TeleSwitch og for at få adgang tast

personlig kode

Ændring af adgangskode, tast

*0000#*9*(ny kode)#

Tænd

*1#

Sluk

*0#

Tænd, Kort tid (nedtælling)

*1#*1*(1 til 99)#

Kontrol af status på TeleSwitch

*2#

lang tone = tændt

To korte toner = slukket

Ændring af antal ringesignaler før svar

8(1-6 signaler)#

Telefonsvarer, parallelforbundet

Hvis du har en telefonsvarer og ønsker at den skal virke parallel med TeleSwitch skal TeleSwitch sættes til færre ringesignaler end telefonsvareren. Når der ringes op vil man få en tone fra TeleSwitch og derfor lægge på og ringe igen. TeleSwitch er nu blokeret i to minutter så man nu får forbindelse til telefonsvareren.

Fejlfinding

- A) Hvis du taster en fejl i kodningen kan man bare taste den rigtige kode. Det er ikke nødvendigt at foretage et nyt opkald.
- B) Hvis der lyder 4 beep, er koden forkert, så tast den rigtige kode igen.
- C) Hvis du har tøvet for længe med kodningen efter adgangskoden, er det nødvendigt at foretage et nyt opkald.
- D) Hvis nummeret er optaget ved genopkald, er det nødvendigt at vente, fordi TeleSwitch endnu ikke "har lagt på" .
- E) Hvis den manuelle styring af enheden ikke virker, vent to minutter og prøv så igen.
- F) Hvis du har glemt din kode, kan koden ændres til fabriksindstillingen (0000) ved at trykke på de to knapper på enheden i fem sekunder så er din personlige kode aflyst. En ny kode kan så genetableres efter foranstående vejledning.
- G) Hvis enheden ikke reagerer, kontroller at den benyttede telefon er en DTMF tone telefon.
(Rev. 2007-03-07 LT)