



Dipswitches som er markeret med rød pil her under, skal alle 4 være trykket ned mod tallet.

