

Ofte stillede spørgsmål om gas vandvarmer

Der er ikke lys i displayet, når jeg sætter batterier i?

Nej, gasvandvarmeren er flowstyret, den vil først tænde for strømmen og åbne for gassen, når det kolde vand løber igennem den.

Hvad er forskellen på sommer og vinter indstillingerne på gasvandvarmeren?

Når den står på sommer, lukker den ikke så meget gas igennem, for at spare på forbruget.

Hvor varmt kan vandet blive?

Når udendørs bruseren står på sommer– så bliver vandet ikke mere end ca 35 grader varmt. Ønsker man højere temperatur, så er det enkelt at slå over på vinterindstillingen, som kan give op til ca 60 grader varmt vand.

Dette er selvfølgelig ca. grader, da det afhænger af mange faktorer såsom, ude temperatur, flow og temperaturen på det kolde vand der er tilsluttet.

Hvordan monterer man den bedst?

Vi anbefaler at gasvandvarmerne kommer i læ for regn, for at forlænge levetiden. Her vil det være optimalt at bygge en afdækning til bruseren, som overholder 40 cm fri luft i toppen og 10-20 cm i siderne.

Gasvandvarmeren tænder ikke med det samme?

Ved nymonterede gasvandvarmere, eller hvis man har haft gassen afmonteret, kan der være luft i gassystemet, dette kan bevirke at gasvandvarmeren ikke vil tænde med det samme. Tænd og sluk da systemet flere gange til gasvandvarmeren tænder.

Hvad skal jeg gøre med gasvandvarmeren om vinteren?

Gasvandvarmeren skal nedtages i vintermånederne, hvis den ikke bruges. Hvis den bruges i vintermånederne, skal den tømmes for vand efter brug ved frostgrader. Frostskeer dækkes ikke af reklamationsretten.